

# AX LION 5-M

## Návod k obsluze CZ



# Bezpečnostní pokyny

Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.

**Přetížení:** Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**Kapaliny:** Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

**Větrání:** Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

**Čištění:** Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

**Připojení:** Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA!

**Umístění:** Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.

**Rozbalení:** Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na přijímač, ne na televizi

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost.

Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání.

Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

## Popis produktu



1. Displej – Zobrazuje informace o kanálu a při vypnutí zobrazuje místní čas
  2. Vypínací a zapínací tlačítko
  - 3 a 4 – Přepínání kanálů, nebo nahorů a dolů v nabídce
- POWER – Indikátor napájení  
SIGNAL – Indikátor signálu

## Zadní strana / Zapojení



- ANT IN – Anténní vstup. Zde zapojte anténu  
USB 2.0 – Konektor USB. Zde zapojte USB 2.0 pro nahrávání, přehrávání multimédií a další  
COAXIAL – Audio výstup  
HDMI – Zde zapojte televizi  
TV SCART – Zde je možnost také zapojit televizi  
DC 5V – Zde zapojte napájení

# Dálkový ovladač

1. Vypínací tlačítko
  2. Ztlumení hlasitosti
  3. Nahrávání PVR
  4. Předchozí a další
  5. Rychlé přehrávání dopředu a dozadu
  6. Výběr programů podle čísel, numerická tlačítka
  7. Ovládání hlasitosti, přepínání kanálů a pohyb v menu
- ▶ || : Spustit / pozastavit přehrávání
  - : Zastavit přehrávání
- USB: Vstup do nabídky USB  
AUDIO: Nabídka režimů zvuků  
INFO: Zobrazení informací o programu  
SUBTITLE: Seznam titulků  
FAV: Seznam oblíbených kanálů  
RECALL: Vrácení na předchozí kanál nebo předchozí seznam  
OK: Potvrzení  
MENU: Vstup do menu  
EXIT: Opuštění aktuální nabídky  
PAGE+ / PAGE- : Posun nahoru a dolů v nabídce nebo seznamu programů  
EPG: Elektronická programová příručka  
TV / RADIO: Přepínání mezi TV a rádiem



## První spuštění přijímače

Pohyb v menu a v nabídce probíhá tlačítky blíže popsány na straně 3 v popisu dálkového ovladače.

Po spuštění a zapojení přijímače (viz strana 3. zapojení) se objeví obrazovka umožňující výběr jazyků.

Vyberte češtinu a stiskněte OK.

TIP: Jazyk můžete kdykoli změnit v hlavní nabídce: Nastavení – Systémová nastavení – Jazyk nabídky

## Instalace

### Automatické ladění

Jděte do: Menu-> Instalace-> Automatické vyhledávání

Zde se automaticky vyhledají a uloží nalezené kanály

### Ruční ladění

Zvýrazněte vybraný kanál a stiskněte OK. Následně stiskněte červené tlačítko k zahájení vyhledávání.

TIP: Můžete hledat několik kanálů současně a provádět přidávání funkcí a editaci.)

### Nastavení napájení antény

Jděte do: Menu-> Instalace-> Nastavení napájení antény

Zde můžete zapínat nebo vypínat napájení antény.

### Tovární nastavení

Jděte do: Menu-> Instalace-> Tovární nastavení

Zde můžete přístroj obnovit do továrního nastavení. Pozor, obnovení do továrního nastavení odstraní

Všechna uživatelská data a nastavení.

### Editace kanálů

Jděte na: Menu-> Upravit kanál-> Televizní kanály

Editace televizních kanálů umožňuje pohodlné přenášení, mazání, blokování, odemykání, přejmenovávání a změny kanálů v seznamu kanálů.

Tip: Editace radiových kanálů je podobná.

### Seznamy oblíbených

Jděte na: Menu-> Upravit kanál -> Seznam oblíbených

V této nabídce můžete přidat oblíbené kanály jako je Film / Sport / News / Hudba / děti / Vzdělávání / Počasí / kultura.

Stiskněte příslušnou barvu tlačítka pro označení kanálu jako vybraný – skupina oblíbených.

Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění nabídky a uložte změny.