

Jak nahrát FreeTV+ (addons) do přijímače

1. USB flash disk naformátujeme na FAT32
2. Jednotlivé FreeTV+ si nakopírujete přímo do hlavního adresáře USB flash disku
3. Připojte se na internet přes LAN nebo WiFi
4. Vstoupíme do MENU/Doplňky/FreeTV+
5. USB flash disk zasuneme do USB portu přijímače
6. Po zobrazení nového okna s výzvou na „instalaci FreeTV+ „ se šipkou doleva přesuneme na ANO a na dálkovém ovladači stiskneme OK
7. Nové FreeTV+ jsou nahrané

SkyTEC
HD