

Seznam kodu k univerzálnímu D.O. Ferguson ARIVA 4k / Combo SEZNAM KÓDŮ

Ferguson:

RCU-500/ RCU-540 ... 1251 STB, DVB-S2
RCU-200/RCU-240 ... 1244 DVB-T, DVB-T2
RCU-580 ... 1246 1250 DVD
RCU150 ... 1247 HDplayer
RCU310 ... 1245 HDplayer
AV-770 ... 1248 Tuner

TV

AEG 0057 0083 0056
AIWA 0056 0643
AKAI 0006 0015 0016 0041 0045 0050 0051 0052 0035 0061 0083 0057 0056 0101 0038 0106 0504 0505 0507 0508
0532 0538 0539 0544 0586 0178
AMSTRAD 0035 0041 0049 0051 0056 0083 0057 0111 0503 0507 0508 0520 0538 0539 0540 0568
BANG & OLUFSEN 0000 0501
BARCO 0000 0010 0560
BAUER 0064 0056 0042
BEKO 0021 0034 0036 0038 0057 0056 0085 0063 0506 0542 1094
BIAZET 0056 0002
BLAUPUNKT 0014 0015 0024 0026 0057 0059 0503
CARREFOUR 0057 0056 0517
CASIO 0057
CLATRONIC 0057 0503 0507 0508 0520 0526 0532 0542
DAEWOO 0006 0016 0050 0051 0052 0055 0056 0062 0063 0079 00810086 0087 0096 0057 0507 0532 0128 0129
0132 0135 0562 0595 0616
DELL 0516
ECHOSTAR 0051 0056 0006
ELEMIS 0038 0056
FINLUX 0019 0020 0038 0044 0051 0052 0056 0063 0057 0035 0501 0504 0233 0510 0511 0512 0526 0532 0558
0568 0582 0585 0586
FUNAI 0051 0063 0095 0056 0024 0104 0049 0038 0503
GOLDSTAR 0007 0008 0009 0016 0006 0017 0021 0023 0025 0002 0036 0043 0042 0057 0051 0053 0063 0064 0065
0060 0088 0089 0056 0097 0058 0098 0038 0116 0117 0507 0532 0543 0549 0586 0624
GRUNDIG 0014 0015 0026 0044 0061 0091 0086 0100 0101 0109 0511 0526 0547 0564 0572
HAIER 0057
HISENSE 0009 0023 0057 0342
HITACHI 0056 0006 0008 0009 0012 0013 0020 0022 0027 0030 0032 0033 0045 0080 006 0062 0068 0069 0074
0083 0002 0057 0035 0111 0112 0504 0510 0514 0517 0522 0525 0527 0528 0529 0128 0130 0133 0542
0568 0574 0575 0148 0605 1078
LG 0007 0008 0009 0016 0006 0017 0021 0023 0025 0002 0036 0043 0042 0057 0051 0053 0063 0064 0065 0060
0088 0089 0056 0097 0058 0098 0038 0116 0117 0507 0532 0128 0129 0132 0134 0543 0135 0549 0565 0145
0146 0586 0624
LOEWE 0000 0043 0056 0065 0501 0532 0551 0586 0177
MARANTZ 0056 0532 0586
MEDION 0057 0085 0081 0056 0503 0507 0509 0523 0529 0530 0127 0129 0538 0553 0556 0562 0571 0586 0591
0598 0599 0600 0601 0602 0603 0607 0643 0861 0174 0176 0182 1001 1073
MITSUBISHI 0000 0056 0005 0015 0024 0033 0038 0050 0051 0060 0057 0109 0501 0517 0520 0532 0534 0551
NAD 0060
NEC 0024 0051 0005 0054 0082 0072 0057 0039 0059 0050 0062 0056 0517 0536 0591 0183
NISSAN 0053
NOKIA 0056 0049 0083 0035 0521 0147
NORDMENDE 0002 0010 0011 0012 0013 0037 0040 0063 0067 0056 0083 0057 0085 0501 0515 0527 0528 0532
0559 0570 0571 0574 0172
ORION 0005 0041 0049 0051 0059 0063 0056 0021 0057 0016 0038 0056
PACKARD BELL 0597
PANASONIC 0026 0047 0075 0084 0002 0038 0106 0107 0108 0054 0114 0537 0569 0579 0580
PHILIPS 0000 0006 0016 0018 0025 0026 0046 0071 0073 0076 0078 0094 0097 0099 0057 0056 0105 0110 0501
0513 0525 0526 0532 0542 0545 0559 0562 0586 0674 0124 0125 0126 0128 0132 0143

PIONEER 0057 0092 0093 0013 0046 0532 0132 0133 0574 0576 0586
RADIOSHACK 0060 0057 0056
RCA 0521
ROYAL 0051 0049 0041 0056 0006 0021
SABA 0001 0003 0010 0011 0012 0013 0016 0028 0031 0037 0040 0056 0063 0002 0501 0527 0528 0559 0568 0570
0571 0574 0616
SAMSUNG 0004 0006 0007 0008 0036 0045 0049 0051 0052 0053 0056 0058 0059 0060 0070 0016 0077 0057 0102
0103 0115 0118 0119 0503 0504 0507 0520 0532 0127 0128 0129 0131 0132 0134 0542 0135 0546 0549
0554 0140 0146 0654 0168 0207
SANYO 0000 0056 0006 0024 0033 0036 0052 0083 0102 0103 0504 0505 0510 0512 0517 0519 0520 0521 0524
0526 0128 0130 0131 0542 0138 0571
SCHAUB LORENZ 0016 0030 0036 0049 0050 0051 0053 0035 0080 0088 0063 0002 0056 0169 0170 0171 0509
0550 1071
SCHNEIDER 0000 0006 0016 0017 0018 0021 0025 0026 0035 0038 0041 0046 0051 0056 0057 0059 0071 0073
0076 0078 0083 0094 0097 0099 0105 0110 0508 0532 0538 0574 0586 0616
SHARP 0006 0024 0033 0048 0502 0517 0519 0130 0137 0147 0592
SIEMENS 0015 0026 0056 0101 0519
SKYWORTH 0607 0160
SONY 0005 0024 0056 0077 0029 0105 0504 0507 0517 0519 0520 0129 0130 0131 0136 0555 0571 0149 0421
TATUNG 0006 0016 0052 0005 0040 0056 0504 0532 0568 0586
TCL 0064
TECHNICS 0051 0054 0047
TECHNIKA 0041 0051
TECHNISAT 0057 0056
TELEFUNKEN 0001 0011 0012 0013 0016 0021 0028 0037 0040 0057 0056 0531 0532 0533 0132 0133 0552 0554
0559 0570 0571 0574 0583 0594
TEVION 0057 0063 0056 0532
THOMSON 0001 0003 0002 0010 0011 0012 0013 0014 0019 0028 0031 0037 0038 0040 0061 0067 0085 0090 0113
0527 0528 0531 0532 0533 0552 0559 0570 0571 0574 0583 0589 0591 0616 0173 0166 0167
TOSHIBA 0056 0033 0034 0045 0063 0083 0511 0517 0130 0541 0136 0139 0564 0141 0142 0144 0584 0593 1017
UNIMOR 0102 0056 0025
VESTEL 0009 0038 0083 0057 0056 0532 0542 0548 0553 0556 0586 0596 0132 0214 0215 1252

SAT

AMSTRAD 0806 0812
ARION 0354
BLAUPUNKT 0739
BSKYB 0812
CANAL SATELLITE 0822
CANAL+ 0822
COMAG 0762 0349 0353 0363
EHOSTAR 0759 0760 0770 0829 0830 0831 0832 0833 0870 0881 0882
ENIGMA 0358
FERGUSON 1251
FINLUX 0766 0769 0784 0849
GLOBECAST 1135
GOLDEN INTERSTAR 0205
GOLDSTAR 0776
GRANVISION 0350 0351
GRUNDIG 0398 0399 0722 0738 0739 0772 0780 0784 0845
HEAD 0361
HIRSCHMANN 0739 0775 0793 0810 0815 1161 1155
HITACHI 0784 0802
HUMAX 0773 0790 0360 0365 0366
ITD(SAGEM) 0311 0323
ITT/NOKIA 0753 0784 0802
KATHREIN 0383 0393 0739 0783 0345 0848 0856 0867 0208
LG 0381 0394 0776
MEDIASAT 0734 0822
MEDION 0382 0384 0385 0730 0742 0768 0778 0786 0788 0800 0820 0833 0834 0857 0364 0873 0877 1167 1133
1132 1125
MITSUBISHI 0739 0784 0825

NEC 0785
NOKIA 0753 0784 0806 0819
NORDMENDE 0720 0724 0763 0784 0846
OCTAGON 0720 0722 0755
OPENBOX 0204
OPTEX 0758 0880 0338 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234
1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243
PACE 0739 0784 0796 0812 0816 0856
PHILIPS 0397 0399 0400 0736 0754 0755 0772 0778 0780 0784 0789 0808 0817 0822 0825 0847 0854
PIONEER 0398 0822
POLSAT 0846
PREMIERE 0742 0758 0807 0822
SAGEM 0846 0876
SAGEM TENTSAT 0331
SAMSUNG 0378 0391 0395 0396 0720 0731 0207
SCHNEIDER 0754 0786 0833 0834
SCHWAIGER 0382 0385 0386 0387 0388 0725 0732 0735 0740 0784 0788 0820 0826 0827 0828 0834 0855 0867
1160 1145 1141 1128 1127
SEG 0720 0744 0806 0867 0869
SKY DIGITAL 0812
SKY+ 0812
TECHNISAT 0386 0738 0797 0344 0822 0860
TOPFIELD 0781 0782 0343
VANTAGE 0362
VESTEL 0214 0215

DVB

CANAL+ 1163
ECHOSTAR 0989
FREEVIEW 0747 0751 0752 0771 0787 0798 0843
GRUNDIG 1159
HUMAX 0532
MEDION 0877
PACE 0752 0796
PHILIPS 0843
PIONEER 0858
PREMIERE 0843
SAGEM 0876 1137
SONY 0747
TCM 1121 1080
THOMSON 0798

DVB-T

FERGUSON 1244

CableBox

BT 0811
CANAL PLUS 0765
MOTOROLA 0779
PIONEER 0791 0792
SAMSUNG 1142
SCIENTIFIC ATLANTA 0794 0795
UPC 1137

DVD

AEG 0670 1001
AIWA 0698 0703
AKAI 0670 0680 0694 0702 1001
AUDIOVOX 1031

BLAUPUNKT 0704
CAMBRIDGE 0697
DAEWOO 0683 0684 0685 0700
DENON 0455
DENVER 0701 1001 1084
DK DIGITAL 0686
ELTA 0670 0691 0702 1001
FERGUSON 1246 1250
FINLUX 0681 0687
FUNAI 0674
GOWELL 0429
GRUNDIG 0670 0680 0697 0699 0700
HARMON/KARDON 0712
HITACHI 0408 0409 0413 0419 0680 0692 0693 0705 0709
HYUNDAI 0681
JBL 0712
JVC 0690 0717 1051 1089
LG 0411 0421 0452 0453 1056
MARANTZ 0690 1062 1104
MEDION 0667 0671 0673 0674 0675 0676 0677 0681 0682 0686 0688 0695 0453 1000 1001 1002 1003 1004 1005
1006 1007 1008 1009 1021 1023 1046 1118 1119 1120 1096 1097 1098 1099 1100
PACKARD BELL 1028 1029 1116 1085
PANASONIC 0412 0718 1055
PHILIPS 0403 0407 0416 0420 0674 0690 0445 1060 1061 1062 1124 1123 1105
PIONEER 0404 0693 1054 1058
RCA 0704 0716
SAMSUNG 0413 0418 0673 0692 1016 1050
SANYO 0414 0670 0680 0699
SCHAUB LORENZ 1001 1110
SCHNEIDER 0670 0680 0681 0682 0686 0700 1001
SCHWAIGER 0679
SHARP 0406 0415 0680 0711 0451 1087
SONY 0410 0417 0719 1066 1067 1068
TEAC 0670 0693 0704
TECHNICS 0716
TECHNIKA 0686
TOSHIBA 0407 0422 0690 1017 1057 1117 1122
VESTEL 0680 0441
X-BOX 0716
YAMAHA 0706 0443 1060 1061

DVR

HITACHI 0705
JVC 1089
LITEON 1046 1090
MEDION 1002 1046 1100
PACKARD BELL 1029 1085
PHILIPS 1060 1061 1124 1105
SHARP 1087
SONY 1066 1067 1068
THOMSON 0689
TOSHIBA 0690 1057 1117
YAMAHA 1060 1061

VCR

AIWA 0608 0643
AKAI 0611 0612 0613 0666
BLAUPUNKT 0621 0625 0626 0630 0652 0662
DAEWOO 0616 0627 0393
FINLUX 0621 0622 0647
FUNAI 0674
GRUNDIG 0610 0621 0626 0630 0631 0639 0640 0641 0657

HITACHI 0621 0628 0705 0455 0456 0459 0460 0462 0472 0481
JVC 0645 0646 0717
LG 0624 0455 0457 0459 0461 0470 0475 0479
LOEWE 0621 0625 0630 0662
MARANTZ 0621 0630 0636
MEDION 0608 0625 0629 0643 0673
MITSUBISHI 0621 0642 0645 0647
NEC 0645
PANASONIC 0625 0656 0660 0662 0458 1055
PHILIPS 0610 0614 0621 0630 0639 0657 0664 0454 0465 0473 0478
PIONEER 0621 0645
SAMSUNG 0654 0673 0463 0469 0476 1050
SANYO 0622 0634 0638 0467
SHARP 0636 0665 0464
SONY 0618 0651 0652 0653 0655 0719 0468 0477
TECHNICS 0625
THOMSON 0614 0616 0645 0646 0650 0663
TOSHIBA 0621 0627 0643 0659 0690 0456 0462 0466 0471 0474 0477 0480

Aux/Tuner/Tape

AIWA 0698 0948
DUAL 0671 0677 0695 0908 0935 0958 0978 0990
ELTA 0886 0887 0935
FERGUSON 1248 1249
GRUNDIG 0911 0925 0926
HARMON/KARDON 0895 0896
IPOD 0998
JVC 1051
LG 1056
MEDION 0671 0677 0695 0908 0935 0964 0965 0966 0978 1120 1096 1098
NAD 0929 0930
ONKYO 0955
PACKARD BELL 1116
PANASONIC 0807
PHILIPS 0925 0926
PIONEER 1054 1058
PREMIERE 0807
SAMSUNG 0945 1016
SONY 0931 0932 0933 0940 0941 0942 0943 0944
SONY NETWORK 0746
TEAC 0443
TECHNICS 0949
THOMSON 0846 0979
YAMAHA 0924 0946 0947

HDD, HD player

AMSTRAD 0812
BSKYB 0812
ECHOSTAR 0882
FERGUSON 1245 1247
HUMAX 0878
HYUNDAI 0774
MEDION 0730 0788 0873 1167 1046 1125 1118 1100
PACE 0752 0812
PACKARD BELL 1085
PHILIPS 0614 1124
SAGEM 1137
SCHWAIGER 0788 1145 1127
SIEMENS 1148
SKY+ 0812
SONY 0545 1066 1068

THOMSON 0614 0663 0798
TIVO 0614
TOPFIELD 0782
TOSHIBA 1117

ADSL

FREEBOX TV 1162
ORANGE 1166
SAGEM 1163
SAMSUNG 1143
THOMSON 1166
TPS ADSL 1165 1166
UPC 1137

CD/LD

AKAI 0985 0986 0987
DENON 0619 0658 0885
GRUNDIG 0658 0894 0928
HARMON/KARDON 0897
HITACHI 0898 0899 0983
JVC 0900
KENWOOD 0901 0902
LG 0884
MARANTZ 0928
MEDION 0887 0891 0892 0927 0934 0935 0936 0959 0960 0963 0972 0980
MITSUBISHI 0658
NAD 0658 0888 0929
NAIM 0928
ONKYO 0906 0907
PANASONIC 0883 0909
PHILIPS 0910 0928 0982
PIONEER 0658 0890 0893
ROTEL 0928
SAMSUNG 0945
SHARP 0889 0916 0917 0918
SONY 0888 0919 0920 0933 0937 0938 0939
TEAC 0957
TECHNICS 0909 0922
TELEFUNKEN 0658 0983
TOSHIBA 0923
YAMAHA 0916 0921 0947

Blu-Ray, DVD

DENON 1186
LG 1191
MARANTZ 1192 1193
NAD 1194
ONKYO 1190
OPPO 1196
PANASONIC 1197
PHILIPS 1198 1199
PIONEER 1200 1201
SAMSUNG 1202
SHARP 1203
SONY 1204
YAMAHA 1207



TOMI
CZECH